

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Считыватель EM карт с механической клавиатурой

DS-K1107EK



www.hikvision.ru

DS-K1107EK



Общая информация

- 32х битный высокоскоростной процессор
- DIP-переключатель
- Клавиатура
- RS-485 и Wiegand (w26, w34) протоколы
- Защита от пыли и влаги

Спецификации

	DS-K1107EK
Система	
Процессор	32-битный
Оповещения	
Аудио	Бипер
LED-индикация	Питание, статус соединения, доступ разрешен/запрещен
Клавиатура	
Тип клавиатуры	Механическая
Параметры	12 клавиш
Параметры считывателя	
Частота считывания	125 кГц
Дальность считывания	30-50 мм
Тип карт	EM-MARINE
Интерфейсы	
Сетевые протоколы	Wiegand, RS-485, OSDP
Wiegand	26/34
RS-485	Есть
Основное	
Питание	DC 12В
Рабочий ток	500 мА
Потребление	6Вт макс.
Рабочие условия	-40 °С...+70 °С , влажность 10% - 90%
Защита	IP65
Материал корпуса	Пластик
Вес	0,14кг
Размеры	115 × 44 × 22мм
Установка	Накладная

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +70 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +70 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.