

## 6. Гарантийные обязательства

ООО «Телеком-Мастер» гарантирует соответствие шкафа требованиям указанных в данном паспорте, ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев с момента продажи.


ООО «Телеком-Мастер» не гарантирует, что оборудование будет работать должным образом в различных конфигурациях и областях применения, и не дает никакой гарантии, что оборудование обязательно будет работать в соответствии с ожиданиями клиента, при его применении в специфических целях. ООО «Телеком-Мастер» не несет ответственности по гарантийным обязательствам, при повреждении внешних интерфейсов оборудования и самого оборудования, возникших в ходе эксплуатации:

- несоблюдения правил транспортировки и условий хранения
- форс-мажорных обстоятельств (таких как пожар, наводнение, землетрясение и др.)
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- неправильных действий при перепрошивке;
- использования не по назначению;
- механических, термических, химических и иных видов воздействий, если их параметры выходят за рамки максимальных эксплуатационных характеристик, либо не предусмотрены технической спецификацией на данное оборудование;
- воздействия высокого напряжения (молния, статическое электричество и т.п.).

Изготовитель: ООО «Телеком-Мастер», Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А, тел. 8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12, [www.монтажныйшкаф.рф](http://www.монтажныйшкаф.рф)

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

м.п.



## Монтажный шкаф МАСТЕР

1 , 2 , 3

Паспорт

EAC

Производственно-торговая группа компаний ООО «ТЕЛЕКОМ-МАСТЕР»  
г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 53, корп. 1, литер А  
8 (800) 775-27-25, 8 (812) 244-20-12  
[www.монтажныйшкаф.рф](http://www.монтажныйшкаф.рф)

2021 г.

## 1. Назначение

Шкаф (Щит) МАСТЕР версий «1», «2», «3», (далее шкаф) предназначен для размещения и установки в нём: электрооборудования, блоков защиты, коммутационных аппаратов и т.п. Установка может производиться как внутри помещений, так и снаружи. Монтажные шкафы данного типа устанавливаются накладным или встраиваемым методом.

## 2. Описание

Шкаф представляет собой сварную конструкцию, состоящую из корпуса и дверцы в раме. Рама двери имеет выпуклую форму, которая позволяет встроить шкаф в подготовленное технологическое отверстие в стене. Внутри корпуса установлена монтажная панель. Материал корпуса и дверцы из листовой стали. Покрытие порошковой полиэфирной краской RAL 7035. Степень защиты IP31.

## 3. Комплектация

№	Наименование	МАСТЕР 1	МАСТЕР 2	МАСТЕР 3
1	Замок с двумя ключами	✓	✓	✓
2	Монтажная панель	✓	✓	✓
3	Паспорт изделия	✓	✓	✓

## 4. Основные технические характеристики

№	Наименование	МАСТЕР 1	МАСТЕР 2	МАСТЕР 3
1	Материал корпуса	сталь	сталь	сталь
2	Степень защиты	IP31	IP31	IP31
3	Габаритные размеры (ШхВхГ)	220x270x140	280x330x140	350x400x140
4	Внутренние габариты (ШхВхГ)	218x268x115	278x328x120	348x398x120
5	Размеры монтажной платы в мм (ВхШ)	235x185	265x215	330x280
6	Количество отверстий под гермовводы/шт	3	6	6
7	Диаметр отверстий для гермовводов в мм	22,2	22,2	22,2
8	Цвет	Ral 7035 (светло-серый)	Ral 7035 (светло-серый)	Ral 7035 (светло-серый)

## 5. Устройство шкафа

Шкаф с дверцей (1); Замок (2); Монтажная панель (3).

